Dickabepi

Інструкція для налаштування тв-тюнера Romsat





Роз'єм для підключення антенного кабелю

- Роз'єм для підключення HDMI кабелю (кабель в комплекті не надається)
- 3
- Роз'єм для підключення RCA кабелю (тюльпани)
- Роз'єм для підключення кабелю живлення



Після підключення кабелів до тв-тюнера та підєднавши його до телевізора потрібно в меню телевізора обрати режим AV або HDMI відповідно до того через який роз'єм підключено тв-тюнер до телевізора.

Включіть тв-тюнер. Після включення тюнер в автоматичному режимі почне сканувати канали. По замовчуванню вибрано діапазон пошуку DVB-T2, для налаштування потрібно змінити його на **DVB-C** обираючи стрілочками **А** пункт "Діапазон пошука". Та запустити змінити його на **DVB-C** за



допомогою стрілочок <>> . Пошук запускаєтся автоматично через 10 секунд.

Гід по на	лаштуванню
	00.0
Мова меню	Українська
Країна	Україна
Тип пошуку	Bci
Діапазон пошука	DVB-C
шук каналів	



Якщо ви не встигли змінити діапазон пошуку або Ваш тв-тюнер вже був налаштований, але виникла потреба переналаштувати канали, на наступних сторінках буде інструкція, як його переналаштувати.



Переналаштування каналів

1. Для переналаштування каналів натисніть меню на пульті тв-тюнера.



2. В меню яке появилось потрібно за допомогою стрілок **тач >** обрати пункт "Пошук" і натиснути кнопку "ОК"





 В обраному пункті меню потрібно за допомогою стрілок ▼▲ обрати "Діапазон пошука" та за допомогою стрілок ◀▶ обрати DVB-C.





4. За допомогою стрілок ▼▲ оберіть "Автопошук" та за допомогою стрілки ▶ або кнопки "ОК" запустити пошук.

		17:27 2023/05/15	Понеділ	
	Пошук			
Діапазон пошука		DVB-C		
Тип пошуку	Bci			
Автопошук	\triangleright			



5. В діалоговому вікні підтвердіть видалення попередньо налаштованих каналів кнопкою "ОК".

	17:27	2023/05/15	Понеділок
Пошук			



Після цього на екрані появиться вікно з прогресом пошуку телеканалів.

ріскавері

Інструкція для налаштування тв-тюнера Romsat



Після завершення пошуку вікно пошуку каналів автоматично закриється і Ви будете повернуті до перегляду налаштованих телеканалів.

Додатково

Зміна звуковиї доріжки

В цифровому телебаченні певні канали можуть мати декілька звукових доріжок (різні мови трансляції). Для зміни звукової доріжки натисніть кнопку "AUDIO". У меню яке появилось за допомогою стрілочок оберіть звукову доріжку та натисніть "OK" для підтвердження вибору.





Закрити дане меню можна задопомогою кнопки "EXIT".





Скидання до заводських налаштувань

Для скидання тюнера до заводских налаштувань натисніть "MENU" на пульті тв-тюнера. За допомогою стрілок **та •** оберіть пункт "Система"





За допомогою стрілок 🖊 оберіть "Заводські налаштування" та за допомогою стрілки 🕨 або кнопки "ОК" запустіть його виконання.





Введіть пароль (по замовчуванню це 000000)





Підтвердіть скидання до заводських налаштувань конопкою "ОК"



Потрібно зачекати поки тв-тюнер перезавантажиться.